

11 gode råd for dig i vintervejret.

Undgå frostsprængninger :

- ❖ Husk tilstrækkelig opvarmning af alle rum i huset. Der bør være mindst 10 grader i rummet.
- ❖ Står huset tomt og uopvarmet, så luk for vandet ved hovedhanen og lad alle vandhaner i huset stå åbne. På den måde bliver hele anlægget tømt for vand.
- ❖ Luk for vandet til udendørshaner og tøm dem for vand.

Fygesne :

- ❖ Fjern fygesne fra loftet, før det bliver tøvejr. Det er, når tøvejret sætter ind, og fygesneen smelter, der sker vandskade på huset.

Snetryk :

- ❖ Store mængder sne på taget bliver meget tungt. Det er en god idé at rydde taget for sne, så snetrykket ikke får taget til at brase sammen.
- ❖ Store snemængder fra skrå tage bør også fjernes, da de kan rutsche ned og rive tagrender med.
- ❖ Fjern også sneen fra drivhustaget.
- ❖ Kontrollér tagkonstruktion og sammenføjninger uanset konstruktionstype. Hvis spærhovederne bøjer eller er s-formede er det et alvorligt tegn.

Meget våd sne, der måske har ligget en hel vinter, kan opnå en vægt på omkring 700 g/liter. Det betyder, at der ligger ca. 700 kg sne pr. /m³. Hvilket svarer til, at der på et tag på 100 m² ligger 14 ton sne, hvis der ligger 20 cm sne på taget.

Smeltevand :

- ❖ Fjern om muligt snebunker og driver der ligger tæt på huset.
- ❖ Grav om muligt render, som kan lede vandet væk fra huset - i første omgang kan det gøres i sneen.
- ❖ Kan smeltevandet trænge ind i huset gennem døre, udluftningskanaler eller kældervinduer, så tildæk det nederste af døren, hullet på udluftningskanalen eller kældervinduet med en træplade, evt. tætnet med en gummiliste i kanten.